

# PARCOURS N°1

THEMES	Interrogation Inspecteur	Réponses élève
LES COMMANDES	Moteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ je mets en marche le moteur.</li> <li>➤ je contrôle l'extinction des voyants d'alerte.</li> <li>➤ je coupe le moteur avec le coupe-circuit.</li> </ul>
	Commandes d'embrayage et d'accélérateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ je vérifie que le câble d'embrayage n'est pas effiloché.</li> <li>➤ je vérifie la garde de la poignée d'embrayage (5mm environ).</li> <li>➤ je contrôle la bonne rotation de la poignée d'accélérateur et son retour rapide.</li> </ul>
Eléments techniques	Niveau d'huile du moteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la HONDA CB500 dispose d'un moteur à carter humide.</li> <li>➤ je contrôle le niveau :moto droite, à froid et sur un plan horizontal</li> <li>➤ le niveau doit être compris entre maxi et mini.</li> </ul>
	Transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la tension de la chaîne est indiquée sur la notice du constructeur.</li> <li>➤ pour la CB 500 la flèche doit être de 4 cm environ.</li> <li>➤ faire le contrôle dans les conditions préconisées sur la notice du constructeur.</li> </ul>
Eclairage et accessoires de sécurité	Eclairage avant	<p>L'élève vérifie l'état et le fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ du feu de position.</li> <li>➤ du feu de croisement.</li> <li>➤ du feu de route.</li> </ul>
	Indicateurs de changement de direction	<p>L'élève vérifie l'état et le fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ du clignotant gauche avant et arrière.</li> <li>➤ du clignotant droit avant et arrière.</li> </ul>